

Buggy para preescolares

Su Buggy para preescolares le proporcionará horas de diversión. Usted podrá verlo desplazarse hacia adelante o girar en círculos. Ofrece la característica de un sonido de aceleración muy real y su claxon electrónico ¡realmente funciona!

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Su Buggy requiere de cuatro baterías tipo AA y su control de mando requiere de una batería de 9 voltios. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552 y 23-553.

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido.
- Nunca deje las baterías agotadas o débiles en el Buggy.
- Si usted ha planeado no utilizar su vehículo durante varios días, extraiga las baterías.
- Deseche las baterías apropiadamente; no las incinere ni las entierre.
- No mezcle las baterías nuevas con las débiles.

Para instalar las baterías:

1. Use un desarmador tipo Phillips para extraer los tornillos de la cubierta para las baterías del control de mando y del Buggy.

2. Instale cuatro baterías tipo AA en el compartimento para las baterías del Buggy y una batería de 9 voltios en el compartimento para la batería del control de mando, como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior de ambos compartimentos.

3. Reinstale las cubiertas.

Nota: Si el Buggy se desplaza lentamente o no se moviliza, reemplace las baterías con unas nuevas.

OPERACION

Advertencia: Nunca juegue con su Buggy en la calle.

1. Coloque el interruptor tipo llave en la posición **ON** y coloque el Buggy en el piso.
2. Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido del control de mando. El Buggy se desplaza en línea recta.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

Suélte el botón de encendido del control de mando para detener el Buggy.

Oprima y mantenga oprimido el botón de encendido del control de mando para lograr que el Buggy gire en un círculo.

Nota: Su Buggy se detiene en cuanto encuentre un obstáculo, sin embargo el motor sigue en funcionamiento. Cuando esto suceda, oprima y mantenga oprimido o suélte el botón de encendido del control de mando para que el Buggy cambie de dirección, o mueva el Buggy con la mano.

3. Jale la palanca de velocidades para escuchar el sonido de la aceleración.

Oprima el botón del claxon para escuchar el sonido de un claxon electrónico.

4. Coloque el interruptor tipo llave en la posición **OFF** para apagar el Buggy.

MANTENIMIENTO

Para disfrutar de su Buggy durante mucho tiempo:

- Manténgalo alejado del lodo y el agua.
- No lo conduzca sobre una alfombra.
- Límpielo con un trapo húmedo para mantenerlo con buena apariencia.
- ¡No lo desarme! Si algo no funciona adecuadamente, llévelo a su tienda Radio Shack para obtener ayuda.